

カード型会員管理アプリ Card Felice (カードフェリーチェ) インストール手順書

株式会社シムクリエイト

作成:2025.05.22

(https://simcreate.net/)

インストール手順書

2025年 5月22日 Copyright ©2025 株式会社シムクリエイト

本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁じます。 本書の内容に関しては、正確を期しておりますが、将来予告無しに変更することがあります。 弊社は提供した資料に基づくいかなる損害の責任も負いません。また将来の開発により生ずる変更によるい かなる損害についても責任を負いません。

Card Felice は株式会社シムクリエイトの商標です。 Windows, Microsoft は Microsoft Corporation の商標または登録商標です。 その他各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

本書のイラストの一部は「いらすとや」「イラストAC」の素材を使用しています。

熱シロクリエイト

はじめに

本書は Card Felice Ver.1をインストールするための手順書です。 インストール後の初期設定についても解説しています。 必要な部分をご覧ください。

【技術的なお問い合わせ先】 Card Felice の技術的な質問は、有料版をご契約のお客様に限り、下記にて受け付けております。 E-mail : cardfelice_support@simcreate.net 3

まず最初にお読みください。

目次

1. プラットホームについて

- ・ プラットホームの準備
- 対応プラットホーム
- 対応ICカードリーダー/ICカード
- ハードウェア構成
- ハードウェアセットアップ手順
- 2. インストール手順
- 3. 初期設定

プラットホームの準備

①Card Felice を動作させるパソコンその他を準備してください。

「対応プラットホーム」の要件を満たすパソコンを 準備してください。

・ICカードリーダー、ICカード

「対応ICカードリーダー/ICカード」に紹介するICカードリーダー機種名と ICカード規格を参考にご準備ください。

※ICカードの表面のデザイン関係については、本書の範囲を超えますので、 説明は控えさせていただきます。

②ICカードリーダー付属ソフトウェアを入手してください。 SONY製PaSoRiであれば「NFCポートソフトウェア」が該当します

対応プラットホーム(2025年1月現在)

項目	内容
オペレーティングシステム	Windows11 日本語版 およびそれ以降
対応機種	上記オペレーションシステムの動作するPC
動作確認済み機種	Microsoft Surface Pro6 Lenovo ThinkPad P14s
プロセッサ	Intel Core i5 第8世代以降 およびその互換品
メモリ	8GB以上
ディスク容量	100GB以上
画面解像度(ピクセル)	最低1024×768, 1920×1080推奨
画面拡大率	100~150%
非接触ICカードリーダー 接続インターフェース	USB TypeA 厳密にはカードリーダーに依存する

数 シムクリエイト

対応ICカードリーダー/ICカード(2025年1月現在)

SONY "PaSoRi" RC-S300 / RC-S380	ELECOM MR-ICA001	カードリーダー3
FeliCa Standard (ICOCA, Nanaco等) FeliCa Lite-S MIFARE Classic MIFARE UltraLight MIFARE DESfire EV1 NTAG213 NTAG215	FeliCa Standard (ICOCA, Nanaco等) FeliCa Lite-S MIFARE Classic MIFARE UltraLight MIFARE DESfire EV1 NTAG213 NTAG215	※調査中です

たま

シロクリエイト

ハードウェア構成の一例



ハードウェアセットアップ手順

パソコンの セットアップ確認

パソコンに電源を接続

パソコンを起動し管理者アカウントでログイン

ICカードリーダー 接続

パソコンを起動し管理者アカウントでログイン ICカードリーダーとパソコンとをケーブル接続

付属ソフトウェアの インストール

ICカードリーダー付属ソフトウェアのダウンロード ICカードリーダー付属ソフトウェアのインストール

ICカードリーダー

動作確認

ICカードリーダー付属ソフトウェアの起動

ICカードの読取り確認

9

【参考】ICカードリーダー別セットアップ

SONY PaSoRi RC-S300	Webセットアップガイドを参照ください https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/support/s etup/RC-S300.html
SONY PaSori RC-S380	Webセットアップガイドを参照ください <u>https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/support/s</u> etup/RC-S380.html

目次

- 1. プラットホームについて
- 2. インストール手順
 - ・インストールの準備
 - •インストール詳細
 - ・アンインストールについて
- 3. 初期設定

前章「プラットホームについて」により プラットホームを準備した後に お読みください。

インストールの準備

ハードウェアの セットアップ

前章「プラットホームについて」をお読みになり パソコンとICカードリーダーをご準備ください。

インストーラ アーカイブの入手

インストーラ アーカイブの展開

たま

シロクリエイト

インストールに必要な物品

- Windows11パソコン
 - 「プラットホームについて」で説明した要件を満たすパソコン
- ICカードリーダー
 - 「プラットホームについて」で説明した要件を満たすカードリーダー
- ・ICカード
 - •「プラットホームについて」で説明した要件を満たすICカード
 - ・オーナーカードにするICカードを1枚以上ご用意ください
 - ・スタッフ登録を行う場合はスタッフ用のICカードを人数分ご用意ください
 - ・会員カードを予め作成する場合は、作成予定数だけICカードを ご用意ください

インストーラアーカイブの入手

方法1

STORESのシムクリエイトショップ(<u>https://simcreate.stores.jp/</u>)にて 試用版をダウンロードしてください。

方法 2 株式会社シムクリエイトの Card Felice Webサイトより試用版を ダウンロードしてください。

インストーラアーカイブの展開

※準備中につき、インストーラアーカイブは作成中です ZIPファイルの予定です。エクスプローラにて展開してください。

インストーラのファイル構成

インストーラーアーカイブを展開して得られるデータは、次のとおりです。

- ・.NET6デスクトップランタイム
- ・.NET8デスクトップランタイム
- ・インストールドライバ setup.exe
- ・Card Felice インストーラ本体 SetupCardFelice.msi
- ・CardFeliceインストール.pdf
- ・CardFeliceの使い方.pdf
- ・CardFeliceの使い方オーナー向け.pdf



インストール詳細

記動

インストーラの

前章「プラットホームについて」をお読みになり パソコンとICカードリーダーをご準備ください。



インストール前にソフトウェア製品使用許諾契約書を お読みいただき、内容について同意いただきます。 同意されませんと、インストールを続行できません。

インストール フォルダの指定

完了待ち

インストール実行

インストール先のフォルダを指定します。 デフォルトのフォルダ以外のフォルダを選択できます。 空き容量の確認が可能です。

設定が終了したらインストールを開始します。 終了するまでお待ちください。

たま

シロクリエイト

インストール対象PCの起動

インストール対象PCの電源を投入します

管理者アカウントでログインします

インストーラの起動



種類: Windows インストーラー パッケージ

(オプション).NETデスクトップランタイムのインストール

パソコンの環境によっては、 前もって.NETデスクトップ ランタイムのインストール を要することがあります。

右の画面が出現したら 「インストール」を選択して、 .NET デスクトップランタイム のインストールを進めて ください。

必要なランタイムのバージョン は、Card Felice のバージョン によって変わります。



Card Felice インストール開始

事前準備が終了したら、Card Felice のインストーラ開始画面が 表示されます。

「次へ」を選択してください。 「ライセンス条項」に進みます。



ライセンス条項

ライセンス条項の画面が表示 されます。

「ソフトウェア製品使用許諾 契約書」について、読んだ後 に同意するかを選択してくだ さい。



ライセンス条項

「ソフトウェア製品使用許諾契約書」の内容に同意して「同意する」のラジオボタンをONして頂けると、「次へ」ボタンが押せるようになり、インストールが続行できます。

「インストール フォルダの選 択」に進みます。

CardFelice			-		×
ライセンス条項				[
ライセンス条項をお読みください。以下の条(ら〔次へ〕をクリックしてください。その他の場	洋に同意される 合は【キャンセ	場合は[同意] ル]をクリックし	する]を ,てくだ	シリックし さい。	. T M
ソフトウェア製品使用許諾契約書					
			282-11-1		1
このたびは、株式会社シムクリエイト	(以下、弊社	といいます)	製品を	ご購入し)
ただき、誠にありがとうございます。	本ソフトウェ	ア製品を開封	または	にご使用の	0
前に、本ソフトウェア製品使用許諾契	約書ならびに	「使用許諾条	件」((以下、伊	ŧ
せて本契約書といいます)を必ずお読	みください。	<mark>本ソフト</mark> ウェ	ア製品	るを開封ま	Ę
たはご使用を開始すると、本契約書に	同意したもの	とみなされま	すので	、ご注意	ŧ
○同意しない(D) ○ 同	司意する(<u>A</u>)				
	(夏天(月)	14A (M) N		++	2022

インストール フォルダの選択

インストールフォルダの選択 画面では、デフォルトの設定 のまま何も変更せずに「次 へ」ボタンを選択してくださ い。

「インストールの確認」に進みます。

	ч.
′ンストール フォルダーの選択	
- ノストーラーは次のフォルダーへ CardFelice をインストー	ールします。
のフォルダーにインストールするには[次へ]をクリックして ールするには、アドレスを入力するか[参照]をクリックして	てください。別のフォルダーにイン) くください。
フォルダー(F):	
C#Simcreate#CardFelice#	参照(民)
	ディスク領域(<u>D</u>)
CardFelice を現在のユーザー用か、またはすべてのユーザーF	用にインストールします:

(オプション) インストール先のカスタマイズ

インストールフォルダの選択画面で「参照」ボタンを選択するとデフォルト以外 のフォルダーを確認してから変更できま す。

インストールフォルダの選択画面で 「ディスク領域」ボタンを選択すると ディスクのサイズや空き領域の情報を 確認できます。



ジューム	ディスク サイズ	空き領域	必要な領域	残領域	
⊒ (C:]	951GB	439GB	101MB	439GB	

インストールの確認

インストールの確認画面で は、「次へ」ボタンを選択 してください。 「アカウント制御」に進み ます。



インストール中のユーザーアカウント制御画面

インストール直前に右の ような画面が表示され許 可を求めてきます。

「はい」を選択してくだ さい。「インストールし ています」に進みます。 これを行わないとインス トールは中断されます。

ユーザーアカウント制御		
この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加 えることを許可しますか?		
	2 CardFelice	- • ×
	インストールは中断されました。	
SetupCardFelice.msi	CardFelice がインストールされる前にセットアップが中 インストーラーを再起動する必要があります。	断されました。再度実行するために
発行元: 不明 ファイルの入手先: このコンピューター上のハード ドライブ		
詳細を表示		
<u>เน่น</u>	〈戻る(日)	閉じる(① キャンセル

インストールしています

インストールが完了するまで お待ちください。 インストールが完了したら、 「インストールが完了しまし た」に進みます。

CardFelice	(<u></u>)		×	
CardFelice をインストールしています			5	
CardFelice をインストールしています。				
お待ちください…				
< 戻る(<u>B</u>)	次へ(N)> [++)	セル	

インストールが完了しました

インストールが完了しました ので、「閉じる」ボタンを押 してインストーラーを終了し てください。



アンインストール方法(その1) <u>「インストールされているアプリ」からアンインストール</u>

Windowsキーを押下すると検索ウインドウが出現します。

「インストールされているアプリ」と入力すると同名のメニューがヒットします。

これを選択して表示されるアプリケーショ ンのリストから「CardFelice」を探し、 「・・・」の部分をクリックします。

出現するメニューから「アンインストール」 を選ぶとアンインストールが始まります。



熱シロクリエイト

アンインストール方法(その2) インストーラを起動してアンインストール

Card Felice のインストール済み環境で Card Felice インストーラの setup.exe を実行しても、アンインストールできま す。

出現したセットアップウィザードで 「Card Felice の削除」を選択し「完了」 を押下するとアンインストールが始まり す。 CardFelice

CardFelice を削除し

	🔁 CardFelice		- 🗆 X	
環境では	CardFelice セッ	トアップ ウィザードへようこそ	5	
up.exe レできま	CardFelice の修復また ○ CardFelice の修 ● CardFelice の何	日は削除のどちらかを選択してください。 復(R) 瞭(<u>M)</u>		
^ぐ で ,「完了」 が始まりま ^{CardFelice}	- • ×	< 戻る(B) 完了(CardFelice	 E) キャンセル 	- • ×
CardFelice を削除しています		インストールが完了しました。	D	5
CardFelice を削除しています。 お待ちください…		CardFelice は正常に削除されました。 終了するには、【閉じる】をクリックしてく	Eau v.	
< 戻る(日)	次へ(N) > キャンセンル		< 戻る(B) 開じる(31) ++>tz1/

目次

- 1. プラットホームについて
- 2. インストール手順
- 3. 初期設定
 - オーナーカードの登録
 - アプリケーション設定

インストール直後を想定しています。

初期設定

Card Felice の 起動	インストールしたCard Feliceを以下の作業のために 起動します。 注意点等解説します。
カードリーダーの 選択	Card Felice で使用するNFCカードリーダーを選 択します。 注意点等解説します。
オーナーカードの 登録	オーナー権限を有するICカードを作成します。 注意点等解説します。
アプリケーション 設定	当システムの運用にあたって、最初に設定しておく べき事柄を「アプリケーション設定」で設定します。 注意点等解説します。 33

Card Felice の起動

Card Felice のインストールが完了したPCの デスクトップには、右図のような起動アイコ ンが追加されています。

これをマウスでダブルクリックするか、タッ チパネルであればダブルタップすると、 Card Felice アプリケーションが起動します。





カードリーダーの選択(1)

最初のインストール後に起動して 最初の画面は、「初期オーナー登 録」画面であり、それに被せて 「カードリーダーが無効です。」 という警告ダイアログがモーダル 表示されます。 「はい」を選択します。

カードリーダー選択ダイアログが 表示されます。



カードリーダーの選択(2)



カードリーダーの選択(3)

カードリーダー選択ダイアログが 閉じて、初期オーナー登録画面が 表示されます。

画面右肩のところに「カードリー ダー有効」と黒字で表示されてい れば、アプリケーションがカード リーダーを認識しています。

カードリーダーを認識していない ときは、「カードリーダー無効」 と赤字で表示されます。

* CardFelice 未口グイン	– – ×
💱 初期オーナー登録	カードリーダー有効
カード番号	
スタッフ名入力	
アクセスレベル ○ スタッフ • オーナー	
カード読取	
	確定

オーナーカードの登録(1)

初期オーナー登録画面に情報を入 カしていきます。 ①スタッフ名入力欄は、英数字・ 記号・日本語を入力できます。 ②アクセスレベルは、最初にオー ナーを登録する目的から、「オー ナーレ固定となっています。 ③ 「カード読取」ボタンを押下す ると、「スタッフカード読取り」 ダイアログが表示されます。

	* CardFelice 未ログイン * 初期オーナーを	登録	- □ × カードリーダー有効
1)	カード番号		
$\frac{1}{2}$	アクセスレベル	○ スタッフ ○ オーナー	
3)	カード言	売取	
			確定

カードリーダー有効

オーナーカードの登録(2)ICカード読取り



確定

オーナーカードの登録(3)入力内容の確定

カード読取り結果は、カード番号 の欄に表示されます。スタッフ名 入力を確認してください。アクセ スレベルが「オーナー」であるこ とを確認してください。

全て正しく入力できていれば、 「確定」ボタンを押してください。 オーナーカードが登録されます。

🊏 CardFelice 未口グイン		– 🗆 X		
🍸 初期オーナー登録		カードリーダー有効		
カード番号	04-79-E3-A5-6E-26-81			
スタッフ名入力	(株)シムクリエイトオーナー			
アクセスレベル	○ スタッフ ● オーナー			
カード読取				
		確定		

画面の入力内容は、一例です。

オーナーカードの登録(4)画面移動

「スタッフを登録しました」という確認ダイアログを表示します。 OKボタンを押下すると、次いで 「アプリケーション設定画面に移 動します」という確認ダイアログ を表示します。

OKボタンを押下すると、「初期 アプリケーション設定」画面に移 動します。

情報	
情報	
() スタッフを登録しました。	
OK	
情報	
情報	
① アプリケーション設定画面に移動します。	
ОК	

アプリケーションの設定(1)

「初期アプリケーション設定」 画が表示されます。

Card Felice の動作を変える設定 値をここで決定します。

Card Felice を通常起動して「ア プリケーション設定」メニューを 選択した場合も同じ画面が表示さ れます。



アプリケーションの設定(2)

 ①画面ロックまでの時間
 ここで設定された時間を越えてア プリケーションを操作しないでい ると、ロック画面によって現在の 画面が隠されます。ログインした スタッフカードをカードリーダー にかざすことでロック画面は解除 されます。

②年度初めの月 年度毎の集計を行う際に使用しま す。1~12月のどれかひと月を設 定できます。



アプリケーションの設定(3)

③来店回数期間 3つの選択肢のあるコンボボック スになっています。 ここで指定した期間中の来店回数 を会員ICカード読取り表示画面に 表示します。 「指定なし」は会員ICカードを読

み取った会員の通算来店回数を計算します。

「過去半年」「過去一年」は現在 からそれぞれの期間内の来店回数 を計算します。



アプリケーションの設定(3)

ポイント機能 ④ポイント入力画面ON/OFF 会員カード読取り画面において、ポ イントの付与と消費を操作するダイ アログをサポートするか設定します。 実質的にポイント機能のON/OFFと 言えます。

⑤入力画面自動表示ON/OFF 会員カード読取り画面において、会 員カードを検知したタイミングで自 動的にポイント入力画面を表示する か設定します。画面呼出し操作を省 略する設定です。



アプリケーションの設定(4)

ポイント機能 ⑥ポイント有効期間 ポイント付与時に設定する有効期 間を決定します。2種類の設定が あります。 「無期限」

「付与日より1年後の月末」

	🚏 CardFelice 未口グイン				— D	×
	🚏 初期アプリケーション設定				カードリーダー有効	
	画面ロックまでの時間(分) のを設定するとロックしません		3	•		
	年度初めの月		4	~		
	来店回数期間	指定なし		~		
	ポイント機能 入力画面	OFF				
\bigcirc	入力画面自動表	_				
6	有効期間	無期限		~		
	無期限		~		更新	
	無期限					
	付与日より1年後の月末					
					2	16

アプリケーションの設定(5)

⑦データベース消去ボタン
 ⑧会員一覧/来店履歴消去ボタン
 それぞれのボタン押下で、アプリケーション内部のデータベースを
 ドロップします。

大変危険な機能なので、オーナー であっても細心の注意で操作して ください。

⑨更新ボタン当画面の設定をアプリケーション内部のデータベースに書き込みます。



たま

シロクリエイト

アプリケーションの再起動

初期アプリケーション設定画面で 「更新」ボタンを押した後、右図 の警告ダイアログが表示されます。 アプリケーション設定その他を有 効にするためアプリケーションを 再起動します。

「OK」ボタンを押すと、アプリ ケーションは再起動され、問題が 無ければスプラッシュ画面を経て ログイン画面が表示されます。

